



SI / HR / EN	SI	HR	EN
	AUDIO UČITELJ MATEMATIKE	AUDIO UČITELJ MATEMATIKE	AUDIO MATH TEACHER
	Navodila	Upute	Instructions
I ± I	Enomestno seštevanje in odštevanje: prvi kratek pritisk je enomestno seštevanje in odštevanje. Vadite, ponovno pritisnite na kratek čas, da primerjate velikost enomestne številke plus ali minus.	Zbrajanje i oduzimanje-jednoznamenkasti broj: Prvi kratki pritisak je Zbrajanje i oduzimanje- jednoznamenkasti broj. Ponovo vježbajte, ponovno pritisnite na kratko vrijeme kako biste usporedili veličinu jednoznamenkastog plus ili minus broja.	One-digit addition and subtraction: the first short press is one-digit addition and subtraction. Practice, short press again to compare the size of the single digit plus or minus.
II ± II	Dvomestno seštevanje in odštevanje: prvi kratek pritisk je dvomestno seštevanje in odštevanje. Vadite, znova na kratko pritisnite, da primerjate dvomestno seštevanje in odštevanje.	Dvoznamenkasto zbrajanje i oduzimanje: Prvi kratki pritisak je dvoznamenkasto zbrajanje i oduzimanje. Vježbajte, ponovno kratko pritisnite kako biste usporedili dvoznamenkasto zbrajanje i oduzimanje.	Two-digit addition and subtraction: the first short press is two-digit addition and subtraction. Practice, short press again to compare the two-digit addition and subtraction.
× ÷	Množenje in deljenje: prvi kratek pritisk je vaja množenja in deljenja, ponoven kratek pritisk pa za razmerje operacij množenja in deljenja.	Množenje i podjela: prvi kratki pritisak je vježba množenja i podjele, a ponovni pritisak je za omjer operacija množenja i podjele.	Multiplier operation: the first short press is the exercise of Multiplication and division, and again short press for multiplication and division operation ratio.

	Igralni način: 3 igre skupaj, kratek pritisk za preklop med različnimi igrami.	Način igre: 3 igre zajedno, kratak pritisak za prebacivanje između različitih igara.	
Game	Igralni način: 3 igre skupaj, kratek pritisk za preklop med različnimi igrami, razdeljenimi na.	Način igre: ukupno 3 igre, kratki pritisak za prebacivanje između različitih igara podijeljenih.	Game mode: 3 games in total, short press to switch between different games.
	<p>Ko se igra začne, bodo številke 3 sekunde utripale na zaslonu, če otrok ponovi številko v določenem času, se bo to štelo za preboj.</p> <p>Uspeh, skupaj 5 stopenj, vsaka stopnja ima 5 vprašanj, težavnost pa se povečuje.</p> <p>Zaslon za iskanje velikosti bo naključno prikazal 3 nize številk, poslušajte vprašanje, malčki najdejo največjo/najmanjšo/ v določenem intervalu v določenem času.</p> <p>Število vprašanj se šteje kot uspešen odgovor. Skupaj je 6 stopenj, s 5 vprašanj v vsaki stopnji.</p> <p>Težavnost narašča.</p>	<p>Kada igra započne, brojevi će treperiti na zaslonu 3 sekunde, a ako dijete ponovi broj u određenom vremenu, to će se smatrati probojem.</p> <p>Uspjeh, ukupno 5 razina, svaka razina ima 5 pitanja, a poteškoća se povećava.</p> <p>Zaslon za pretraživanje veličine nasumično će prikazati 3 skupa brojeva, slušati pitanje, mališani pronaći maksimum / minimum / u određenom intervalu u određenom trenutku.</p> <p>Broj pitanja smatra se uspješnim odgovorom. Ukupno 6 razina, s 5 pitanja na svakoj razini.</p> <p>Poteškoća raste.</p>	<p>When the game starts, the numbers will flash on the screen for 3 seconds, if the child reproduces the number within the specified time, it will be considered a breakthrough.</p> <p>Success, a total of 5 levels, each level has 5 questions, and the difficulty increases.</p> <p>The find size screen will randomly display 3 sets of numbers, listen to be question, Toddlers find the maximum/minimum/ in a certain interval within the specified time.</p> <p>The number of questions is counted as a successful answer.</p> <p>There are 6 levels in total, with 5 questions in each level.</p> <p>Difficulty increases upwards.</p>
	Funkcionalna navodila za uporabo	Funkcionalne upute za uporabu	Functional Operation Instructions
	<p>Poiščite vzorec: zaslon bo naključno prikazal skupino običajnih števil.</p> <p>Po zakonu števil otroci upoštevajo ustrezna pravila v določenem času.</p> <p>Kot uspešen odgovor se šteje številka zakona, skupaj je 5 stopenj in vsaka stopnja ima 5 vprašanj.</p> <p>Težavnost narašča.</p>	<p>Potražite uzorak: zaslon će nasumično prikazati skupinu normalnih brojeva.</p> <p>Prema zakonu brojeva djeca slijede relevantnim pravilima u određenom vremenu.</p> <p>Za uspešan odgovor smatra se broj zakona, ukupno je 5 stupnjeva, a svaka razina ima 5 pitanja.</p> <p>Poteškoća raste.</p>	<p>Find the pattern: the screen will randomly display a group of regular numbers.</p> <p>According to the law of numbers, the children follow the corresponding rules within the specified time.</p> <p>The number of the law is counted as a successful answer, these are 5 levels in total and each level has 5 questions.</p> <p>Difficulty increases upwards.</p>
Game	Način formule: s kratkim pritiskom preklopite formulo oziroma: formulo seštevanja/formulo odštevanja/formulo množenja/formulo deljenja.	Način formule: Kratko pritisnite prebacite formulu ili: formulu zbrajanja/formulu oduzimanja/formulu za množenje/formulu za podjelu.	Formula mode: short press to switch the formula, respectively: addition formula/subtraction formula/multiplication formula/division formula.
	<p>Časovno stikalo: to funkcijo lahko vaši otroci uporabljajo za osvajanje pravil delovanja.</p> <p>Nato ga vklopite, s kratkim pritiskom nastavite čas odgovora na vsako vprašanje, ki je 5 sekundni čas in 10 sekundni čas.</p> <p>Odgovorite na vprašanja in igrača po vnosu odgovora samodejno presodi ali je pravilno ali narobe.</p>	<p>Vremenski prekidač: Ovu značajku vaša djeca mogu koristiti za osvajanje pravila operacije.</p> <p>Zatim ga uključite, kratko pritisnite da biste postavili vrijeme odgovora na svako pitanje, što je 5 sekunda vremena i 10 sekunda vremena.</p> <p>Odgovorite na pitanja i automatski procijenite je li to točno ili</p>	<p>Timing switch: this function can be used by your children to master the rules of operation.</p> <p>Then turn it on, short press to set the answering time of each question, which is 5 second timing and 10 second timings.</p> <p>Answer the questions inside, and the machine automatically judges right or wrong after entering the answer.</p>

	(Opomba: sprememba s kratkim pritiskom ni veljavna v načinu igre in načinu formule). Če ste na mirnem mestu, kot je knjižnica, dolgo pritisnite gumb, da zmanjšate/povečate zvok odgovora.	pogrešno nakon unosa odgovora. (Napomena: Promjena kratkim pritiskom nije valjana u načinu igre i načinu formule). Ako se nalazite na mirnom mjestu, kao što je biblioteka, dugo pritisnite gumb kako biste smanjili/povećali zvuk odziva.	(Note: short press modification is invalid in game mode and formula mode). If you are in a quiet place such as a library, long press the button to close/open answer sound.
	Opomnik: Če igrače ne uporabljate 7 minut, se bo igrača samodejno izklopila. Obrnite stikalo nazaj v položaj za izklop in ga nato znova vklopite.	Podsjetnik: Ako igračku ne koristite 7 minuta, igračka će se automatski isključiti. Vratite prekidač u položaj za isključivanje, a zatim ga ponovno uključite.	Reminder: If you do not operate for 7 minutes, the computer will automatically shut down. Turn the switch back to the off position, and then turn it on again.
	Opozorilo: Tega izdelka ne smete segrevati, potopiti v vodo, uporabljajte ga stran od ognja. Embalaža ni igrača, prosimo, da je dojenčki ne vzamejo za igro, da se izognete nevarnosti! Igrača naj se uporablja pod neposrednim nadzorom odrasle osebe, odrasla oseba mora igračo vzeti iz embalaže in jo dati otrokom! Otrokom ne dovolite, da se igrajo z razstavljenimi, poškodovanimi ali deformiranimi izdelki, da se izognete nemernemu požiranju, zadušitvi in poškodbam. Namestitev in zamenjava baterije sta samo za odrasle. Slike v navodilih za uporabo se razlikujejo od dejanskega izdelka, glejte dejanski izdelek! Navodila vsebujejo pomembne informacije in jih je potrebno hraniti!	Upozorenje: Ne zagrijavajte ovaj proizvod, ne stavljajte ga u vodu, koristite ga daleko od vatre. Ambalaža nije igračka, molimo vas da je ne uzimate za igru kako biste izbjegli opasnost! Igračku treba koristiti pod izravnim nadzorom odrasle osobe, odrasla osoba mora izvaditi igračku iz ambalaže i dati je djeci! Ne dopustite djeci da se igraju izloženim, oštećenim ili deformiranim proizvodima kako biste izbjegli slučajno gutanje, gušenje i ozljede. Instaliranje i zamjena baterije su samo za odrasle. Slike u uputama za uporabu razlikuju se od stvarnog proizvoda, pogledajte stvarni proizvod! Upute sadrže važne informacije i treba ih čuvati!	Warn: This product cannot be scalded, immersed in water, keep away from fire. The packaging part is not a toy, please do not let infants take it out to play to avoid danger! Toys must be used under the direct supervision of an adult and removed from the packaging by an adult, take it out and give it to children! Do not let children play with disassembled, damaged or deformed products, so as to avoid accidental swallowing, suffocation and injury accidents. Battery installation and replacement are for adults only. The pictures in the instruction manual are different from the actual product, please refer to the actual product! The instructions contain important information and must be kept!
	Ta letak shranite, saj vsebuje pomembne informacije. Ne metati na tla.	Zadržite ovaj letak jer sadržava važne informacije. Ne bacajte na zemlju.	Retain leaflet as it contains important information. Do not throw on the ground.
	Certifikati: CE Materiali: ABS, plastika Garancija: 6 mesecev Proizvedeno na Kitajskem Prodajalec: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, EU	Certifikati: CE Materijali: ABS, plastika Jamstvo: 6 mjeseci Proizvedeno u Kini Prodavač: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenia, EU	Certificates: CE Materials: ABS plastic Warranty: 6 months Made in China Seller: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenia, EU